

(L) Entonnoir

Cet accessoire pratique est très utile pour rétablir le niveau d'eau dans la chaudière grâce au réservoir de remplissage.

(N)+(O) Fer à repasser: utilisation (en option)

Le fer à repasser pour un repassage professionnel peut être branché au slalom system de l'appareil.

Brancher la fiche du fer à repasser dans le slalom system Réf. 7 et 8 page 2.

Pour activer la fonction repassage: appuyez d'abord sur le bouton du moteur (Fig.11), après un court signal sonore, le fer sera prêt.

Sélectionner la température désirée en actionnant le bouton de réglage Réf. C

Un voyant orange s'allume sur le côté du fer à repasser. Attendre que le voyant s'éteigne (le fer est alors prêt à l'emploi).

Pour activer le jet de vapeur, appuyer sur le bouton Réf. D

Pour désactiver la fonction repassage: Après avoir terminé de repasser, avant de débrancher la fiche du fer du corps de la machine, appuyez sur le bouton du moteur (Fig. 11).

Attention ! quelques gouttes d'eau mélangées à de la vapeur peuvent s'écouler de la semelle au moment d'utiliser le fer à repasser. Il est donc conseillé de ne pas orienter le premier jet de vapeur vers le tissu à repasser. Pour régler le jet de vapeur, actionner le bouton de réglage (C). Appuyer sur le bouton situé sur la poignée du fer pour commander le jet de vapeur. Le voyant rouge sur la touche Fonctions s'allume lorsqu'il n'y a plus d'eau.

ATTENTION :

Certaines parties du fer à repasser atteignent de hautes températures. VEILLER À NE PAS LES TOUCHER POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE BRÛLURE.

Le tuyau de la vapeur Réf. A ne doit pas être en contact avec la semelle du fer ni avec des objets coupants ou pointus.

Ne poser le fer à repasser que sur le tapis en silicone Réf. B Ne pas laisser le fer à repasser sans surveillance quand il est branché à l'appareil.

AVERTISSEMENT

Le tapis Réf. B portant le code D0012 ne peut pas être vendu séparément et ne doit être utilisé qu'avec le fer à repasser contenu dans l'emballage.